

Примечания:

- При исполнении L сторона обслуживания и подключения с тыла При исполнении PB входы/выходы верхних секции выводятся горизонтально.

