



Примечания

- Контроллер содержит 3 встроенных предохранителя:
FU1 - 10А - питание вентилятора, приточной заслонки и цепи управления электрокалорифером
FU2 - 10А - питание внешних цепей (вытяжка)
FU3 - 1А - питание контроллера
- Для монтажа цепи РЕ вводного кабеля питания при отсутствии отдельных вводных клемм предусмотреть болт заземления внутри отсека автоматики.
- При снятии/установке контроллера (А1) - его корпус соединить с корпусом установки через один из "лепестков" на корпусе
- По умолчанию все порты связи имеют настройки связи 19200/Чет/1stop, порты PORT 0 и PORT 1 находятся в режиме SLAVE с адресом 1, PORT 2 в режиме MASTER.
- Допустимый суммарный ток нагрузки по цепи +24В на PORT0, PORT1 и выход +24В (XA6, XA7) - 300 мА

				ПЛАБ.421500.038 33					
Изм.	Лист	?	докум.	Подп.	Дата	CP-JL204C7-1000 Mix PTC Блок автоматики установки Схема электрическая принципиальная	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.					04.06.2021				
Пров.									
Т.контр.								Лист 1	Листов 2
Н.контр.									
Утв.	ж					Файл: CP-JL204C7-1000Lux.SchDoc Версия: 1.0			